sestava PP1



Pozn.: Chráničky Ø40 zabětonovat dovnitř stožáru, cca 10 cm pod dnešku

sestava G10.1



Pozn.: Chráničky Ø40 zabětonovat dovnitř stožáru, cca 10 cm pod dnešku

sestava G10.2



Pozn.: Chráničky Ø40 zabětonovat dovnitř stožáru, cca 10 cm pod dnešku

sestava G9.1



Pozn.: Chráničky Ø40 zabětonovat dovnitř stožáru, cca 10 cm pod dnešku

sestava G9.2



Pozn.: Chráničky Ø40 zabětonovat dovnitř stožáru, cca 10 cm pod dnešku

sestava G8.1



Pozn.: Chráničky Ø40 zabětonovat dovnitř stožáru, cca 10 cm pod dnešku

sestava G8.2



Pozn.: Chráničky Ø40 zabětonovat dovnitř stožáru, cca 10 cm pod dnešku

sestava K9.1



Pozn.: Chráničky Ø40 zabětonovat dovnitř stožáru, cca 10 cm pod dnešku

sestava K9.2



Pozn.: Chráničky Ø40 zabětonovat dovnitř stožáru, cca 10 cm pod dnešku

sestava K8.1



Pozn.: Chráničky Ø40 zabětonovat dovnitř stožáru, cca 10 cm pod dnešku

sestava K8.2



Pozn.: Chráničky Ø40 zabětonovat dovnitř stožáru, cca 10 cm pod dnešku

sestava K7.1

Pozn.: Chráničky Ø40 zabětonovat dovnitř stožáru, cca 10 cm pod dnešku

sestava K7.2



Pozn.: Chráničky Ø40 zabětonovat dovnitř stožáru, cca 10 cm pod dnešku

sestava K6.1

Pozn.: Chráničky Ø40 zabětonovat dovnitř stožáru, cca 10 cm pod dnešku

sestava K6.2



Pozn.: Chráničky Ø40 zabětonovat dovnitř stožáru, cca 10 cm pod dnešku

sestava K5.5.1



Pozn.: Chráničky Ø40 zabětonovat dovnitř stožáru, cca 10 cm pod dnešku

sestava K5.5.2



Pozn.: Chráničky Ø40 zabětonovat dovnitř stožáru, cca 10 cm pod dnešku

sestava K5.1



Pozn.: Chráničky Ø40 zabětonovat dovnitř stožáru, cca 10 cm pod dnešku

sestava K5.2



Pozn.: Chráničky Ø40 zabětonovat dovnitř stožáru, cca 10 cm pod dnešku

sestava DIST1
umístění svítidla pod soustavu z
nezolovaných vodičů AFe16
sestava připojení RVO na distribuční síť



sestava DIST2
umístění svítidla nad soustavu ze
samonosných izolovaných kabelů

Zapojení stožárové výzbroje

svodič
1.21.150.75
1.21.150.75
1.21.150.75